

搭載ローター一覧

◆ ラック・イン・ロータ

○：搭載 ×：搭載不可

ロータ名	MX-307	MX-207	MX-107
TMA-100	○	○	○
TMA-200	○	○	×
TMA-300	○	×	×

◆ アングルロータ

○：搭載 ×：搭載不可

ロータ名	MX-307	MX-207	MX-107
TMP-21	○	○	○
TMP-24	○	○	○
TMA-20	○	○	×
TMA-22	○	○	×
TMA-25BH	○	×	×
TMA-26	○	○	×
TMA-27	○	×	×
TMA-29	○	○	×
TMA-30	○	×	×
TMA-32	○	○	×

◆ スイングロータ

○：搭載 ×：搭載不可

	MX-307	MX-207	MX-107
TMS-21	○	○	×

◆ ホリゾンタルロータ

○：搭載 ×：搭載不可

	MX-307	MX-207	MX-107
TMH-21	○	○	×